

HANDLEIDING – Beton Ciré Aanbrengen op Tafelblad & Poot

Stap 1 — Primer aanbrengen

Doel: hechting verbeteren tussen hout en beton ciré.

- Schuur het tafelblad en de poot licht op indien nodig.
- Breng de primer gelijkmatig aan met een lakroller (microvezel 4–6 mm).
- Zorg dat zowel de bovenkant, onderkant, randen en poot volledig bedekt zijn.
- Laat de primer minstens 12 uur drogen.

Stap 2 — Eerste laag beton ciré aanbrengen

- Gebruik een inox spaan/spackmes.
- Breng een dunne eerste laag aan (± 1 mm).
- Laat 24 uur drogen.

Stap 3 — Licht opschuren

- Gebruik P220–P320 schuurpapier.
- Schuur lichtjes en verwijder stof.

Stap 4 — Tweede laag beton ciré aanbrengen

- Breng opnieuw een dunne laag aan.
- Laat 24 uur drogen.

Stap 5 — Fijn schuren & stof verwijderen

- Schuur met P320–P400.
- Verwijder stof.

Stap 6 — Bescherm laag aanbrengen (topcoat/sealer)

- Breng een gelijkmatige laag aan met een lakroller.
- Laat 48 uur drogen voor gebruik.
- Volledig uitgehard na 7 dagen.

Tips:

- Werk droog en stofvrij.
- Dunne lagen geven het mooiste resultaat.